

## Bedienungsanleitung für Datenfunk-Terminal beim City Funk

| <b>Tastenfunktionen und spezielle Funktionen</b>  |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>CE</b>   | Gerät einschalten, Display löschen, Fehleingabe korrig., Menü verlassen                   | <b>TR</b>   | Senden, (Transmit) bzw. Eingabebestätigung (Ok/Ja) |
| <b>0</b>  | Display aktivieren, manuell positionieren oder die Zahl 0                                 | <b>8</b>  | Datenabruf von Zentrale (z.B. Infos)               |
| <b>9</b>  | Auftragsannahme (Ja)  | <b>1,2,3</b>  | Auftragsspeicher                                   |
| <b>7</b>  | Auftrag ablehnen (Nein)   | <b>^ v</b>  | vor und zurück blättern                            |
| <b>5</b>  | gespeicherte Daten aufrufen   | <b>#</b>  | Zahleneingabe erforderlich                         |
| <b>Vorgang</b>  | <b>Taste(n)</b>   | <b>Bemerkungen</b>  |  |
| Gerät einschalten<br>Codeeingabe:   | <b>CE</b><br><b>####-TR</b>   | 1. das Gerät scannt alle Funkkanäle durch<br>2. Fahrercode eingeben, mit TR bestätigen  |  |
| Standort manuell<br>am Halteplatz anstellen<br>Standort ändern  | <b>####-TR</b><br><b>0-TR</b><br><b>0-0-TR</b>  | Halteplatznummer als Standort eingeben<br>Position am Halteplatz wird angezeigt (z.B. <b>P:1</b> )<br>z. B. nach langer Pause, <b>GPS</b> wird aufgerufen   |  |
| Auftrag annehmen<br>Auftrag ablehnen  | <b>9</b><br><b>7</b>  | Terminal „piept“, 20 Sek. Zeit zum Annehmen<br>bitte (!!!) nur in begründeten Fällen  |  |
| Funkauftrag lesen<br>Eintreffen beim Kunden<br>Sprachwunsch<br>Fehlfahrt (kein Kunde)<br>Fahrt beginnt, das<br>Taxameter ist an | <b>1, 2 oder 3</b><br><b>1-1-TR</b><br><b>1-1-1-TR</b><br><b>1-8-TR</b><br><b>####-TR</b> | Auftrag bis Ende lesen mit <b>^</b> oder <b>v</b> bis **<br>sofort melden, auch wenn Kunde noch nicht da ist<br>zu diesem Funkauftrag<br>Auftrag wird aus dem Speicher gelöscht<br>Fahrziel möglichst genau mit Halteplatz- Nr.<br>eingeben (wenn nicht schon vorgegeben) |  |
| <b>Menü Taste 8 ↓</b>   |   | von der Zentrale Daten abfragen   |  |
| Sektorspiegel<br>weiter mit   | <b>8-0-TR</b><br><b>####-TR</b>   | Halteplätze der Umgebung abfragen<br>Halteplatznr. eingeben, der gezeigt werden soll  |  |
| Infos von der Zentrale<br>Inhaltsverzeichnis<br>weiter mit ->   | <b>8-1-TR</b><br><b>77-1000-TR</b><br><b>77-####-TR</b>                                   | Vorbestellungen, Radar, Staus usw.<br>Inhaltsverzeichnis der Infos abrufen<br>gewünschte Infos (laut dem Inhaltsverzeichnis)  |  |
| Kundendienst  | <b>8-2-TR</b>   | Nachrichten für den Fahrer ( <b>Taste 9</b> drücken!)   |  |
| Sprachverbindung<br>dann Untermenü ->   | <b>8-3-TR</b>   | <u>Sprachwunsch bei der Zentrale anmelden</u>   |  |
| ->  | <b>1-TR</b>   | Allg. Sprachwunsch ( <b>geht nicht bei Funk Sperre</b> )  |  |
| ->  | <b>2-TR</b>   | Fahrzeugnachbestellungen  |  |
| ->  | <b>3-TR</b>   | Unfall melden   |  |
| ->  | <b>4-TR</b>   | Verkehrslage (Stau oder aktuelles Radar)  |  |
| ->  | <b>5-TR</b>   | Kollegenhilfe (Starthilfe oder ähnliches)   |  |
| ->  | <b>7-TR</b>   | Bewerbung um Auftrag per Sprachfunk   |  |
| ->  | <b>8-TR</b>   | Auftragsbezogener Sprachwunsch  |  |
| ->  | <b>9-TR</b>   | Funkbetreuung (Berolina)!   |  |
| kurze Pause ein<br>kurze Pause aus  | <b>8-7-TR</b><br><b>jede Taste</b>  | nur am Halteplatz möglich, Taxi bleibt am Platz<br>positioniert (nach <b>15 Min.</b> automatisch zu Ende)   |  |
| lange Pause ein<br>lange Pause aus  | <b>8-8-TR</b><br><b>8-8-TR</b>  | Taxi bleibt angemeldet, aber nicht positioniert<br>(ohne Zeitbeschränkung und überall möglich)  |  |
| Pauschalfahrt ein/aus   | <b>8-9-TR-TR</b>  | Pauschal- oder Kurierfahrt (ohne Taxameter)   |  |
| <b>Menü Taste 5 ↓</b>   |   | im Funkgerät gespeicherte Daten abrufen   |  |
| Funkgerätespeicher<br>(abgefragte Daten von<br>der Zentrale werden<br>hier gespeichert)   | <b>5-0-TR</b><br><b>5-1-TR</b><br><b>5-2-TR</b><br><b>5-3-TR</b>                          | Sektor (Halteplatz) Spiegel abrufen<br>Infos abrufen<br>Kundendienst (Rufmeldungen abfragen)<br>Generalmeldungen abfragen   |  |
| <b>Gerät ausschalten</b>  | <b>6-0-TR</b>   | bei Schichtende, nicht vergessen!!!!!!  |  |
| Geräteinstellungen  | <b>6-1-TR</b><br><b>6-2-TR</b><br><b>6-3-TR</b>   | Feldstärke/Kanalwahl (bei Sprachmodus)<br>Lautstärke verändern<br>Helligkeit verändern  |  |
| Schichtwechsel  | <b>6-5-TR</b>   | Fahrercode eingeben, ohne Gerät ausschalten   |  |